

# F-MPC series

# 用户手册


多回路型电力监视装置

F-MPCO4P 系列

型号: UMO2-AR2(用于单相二线回路)

UMO2-AR3(用于三相三线回路)

UMO2-AR4(用于三相四线回路)



富士电机机器制御

### 安全注意事项

● 本手册将安全注意事项等级分为"危险"和"注意"。

<!>>危险

:表示错误使用时,可能导致死亡或重伤。

⚠ 注意

:表示错误使用时,可能导致中度或轻度人身伤害,或导致装置损坏。

● 另外,即使是 **注意** 注意中所记载的事项,根据具体情况,有时也可能导致重大事故。 需要特别注意的事项如下所述。在使用说明书的正文中也标有上述标记。

### <!>>危险

- 在通电过程中,请勿触摸接线端子等带电部位。否则有触电危险。
- 安装、拆卸、布线作业及保养、检查时,请务必先切断电源。否则可能导致触电、误动作或故障。

# 注意

- 请勿使用开箱时已损坏、变形的产品,否则可能导致误动作、故障。
- 请避免跌落、翻倒等给产品带来的冲击。否则会导致产品损坏、故障。
- 请按照使用说明书的要求安装本产品。如安装不当,则会导致产品跌落、产生故障、误动作。
- 请在使用说明书及手册中规定的额定电压及电流下使用本装置。 如在额定值以外的条件下使用,则会导致火灾、误动作、故障。(有关额定电压、电流,请参照 4.2 一节)
- 请在使用说明书及手册中规定的环境条件下使用(贮存)本装置。如在高温、潮湿、结露环境;或有尘埃、腐蚀性气体、油、有机溶剂的环境;或有特别大的振动、冲击的环境中使用,则会导致触电、火灾、误动作、故障。(有关环境规格,请参照 4.3 一节中的一般规格)
- 根据供电电压、通电电流选择适当规格的电线,并按照使用说明书及手册进行接线。 如接线不当,则会有导致火灾的危险。(有关电线规格及紧固扭矩,请参照第2条以后的内容)
- 安装时请确保垃圾、电线头、铁粉等杂物不进入装置内部。否则会导致误动作、故障。
- 请定期确认端子螺钉及安装螺钉的紧固是否切实可靠。 如在松动状态下使用,则会引发火灾或产生误动作。
- 请充分确认安全后再进行起动、停止等操作。
- 对于端子台,请务必安装附属外罩。否则会有触电、引发火灾的危险。
- 清洁保养时,请使用毛巾等物。 如使用稀释剂或其它有机溶剂,则会使机器表面溶解或变色。
- 请不要对产品进行改造及分解。否则会导致故障。
- 本产品报废时,请作为工业废弃物进行处理。

# 显示•设定器 附件的名称及数量

本装置的主件和附件同箱包装。附件的名称和数量如下表所示。

附件名称	数量	形状	用途
显示·设定器 连接电缆(3m)	1		用于连接显示·设定器与电力监视装置。
通信终端用模块	1		与作为局域通信终端的电 力监视装置进行连接。
嵌入式适配器	1		用于将显示•设定器嵌入面板。
螺钉接线插座	1	PA BOUVAGE COLIE.	与显示•设定器主件连接, 用于显示•设定器连接电缆 的接线。

\*手册编号记在封面的右下方。

日期	*手册编号	修订内容
2005年9月	FCH852	初版

#### 〈相关资料〉

《RS-485 通信应用程序手册》: 手册编号 FH867 可以浏览右列网站或下载。 http:/

http://www.fujielectric.co.jp/fcs/

# 目 录

# 多回路型电力监视装置 F-MPCO4P

1.	1	1. 1 1. 2	介 Ⅰ 功能一览表
2.	2	2. 1 2. 2	注意事项 I 整定值一览表的编制及整定值的设定
3.		3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5	尺寸・安装・接线方法 3-1   1 外形尺寸图 (mm) 3-1   2 安装 3-6   3 安装・接线注意事项 3-6   4 显示・设定器的接线 3-7   5 显示・设定器与电力监视装置的接线 3-7   6 通信线的连接 3-8   7 与多回路电力监视装置的接线 3-8
4.	4	4. 1 4. 2	格 I 型号
5.			监视装置的操作及使用 Ⅰ 各部分的名称及功能
6.	()	6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5	・设定器的操作及使用 6-1   と 各部分的名称及功能 6-1   2 显示・设定器的使用方法 6-1   3 常规工作模式时的操作方法 6-2   4 初始整定、整定变更时的操作方法 6-11   5 历史值 [kWh (电能) 及 Max. kW (最大功率)]的复位方法 6-18   6 其它 6-20
7.	故[	章 <u>·</u>	显示7-1
8.	8	3. 1	与检查 I 检查项目
9.	(	9. 1	适用示例 I 各回路的接线适用示例
10	). 整	定	2值一览表10-1
附	表	1	UMO2-AR2 整定值一览表(设定值记录用)
陈	表	2	UM02-AR3 整定值一览表(设定值记录用)
陈	表	3	UMO2-AR4 整定值一览表(设定值记录用)
附	录	1	Q&A

### 第1章 简介

### 1. 简介

本装置是一种集监视电能(A、V、W、Wh、PF等)所需的所有检测功能于一体的数字式多功能仪表。1 台可检测多个回路。作为现场检测仪器,该产品体积小,便于安装到动力配电箱或照明配电箱内,不管是新设置的还是已有的配电箱,都可与其经济地组成一个电能监视系统。另外,通过与显示•设定器组合,也可用作现场指示仪表。

外部标准配置 RS-485 通信接口,F-MPC04 型和 F-MPC60B 型系列产品可以使用同一通信线路。使用时请认真阅读本手册。

#### 1.1 功能一览表

#### 表 1.1

项目	主件型号	UM02-AR2 UM02-AR3		UMO2-AR4		
适用回路		1 Φ 2W	3 ф 3W	3 ф 4W		
最多检测回	回路数	12 个回路	8个回路	4个回路		
	当前值	电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能				
检测	有功功率最大值	有功功率最大需要值(可设定	È 0、1、5、10、15、30min 箒	需要时间)		
	电压最大 / 最小值	根据约 0.3s 的移动平均值算				

#### 1.2 构成装置一览表

有关构成方法,请参见下页的"构成装置及使用方法"。

#### 表 1.2

No	名称	型号	(功能)	备注
1	电力监视装置(主	UMO2-AR□		主件(必备装置)
(注)1	件)			
2	显示・设定器	UM02X-S		在现场配电箱上显示检测值以及设定电力监视装
(注)2				置的整定值。即使在现场配电箱上不显示检测值
				时,1个系统也请准备1台用于现场设定整定值。
3	装置间连接电缆	UM02X-C005	长度 0.5m	当显示•设定器与数台(最多5台)监视装置组合使
		UM02X-C050	长度 5. 0m	用时,使用该电缆来实现电力监视装置之间的通信   连接。
4. 1	分离型 CT	CC2D65-2008	200A/66. 67mA	与电力监视装置组合使用。
		CC2D54-4009	400A/133. 3mA	
4. 2	小型分离型 CT	CC2D81-0057	5A/7. 34mA	· 与通用型 CT(××/5A)二次线组合后使用。有关
				一次电流××,请参见"整定值一览表"。
		CC2D81-0506	50A/73. 4mA	· 直接与额定电流 50A 以下的负载连接后使用。

#### (注) 1. 电力监视装置的功能简介

本装置不具有显示检测数据的功能,通过外部接口 (RS-485) 进行检测数据通信,是用于多回路的多功能变送器。通信接口具有上一级控制器 I/F (RS-485) 及显示•设定器 I/F 两个系统。


#### (注) 2. 显示·设定器的功能简介

通过与"电力监视装置(主件)"组合使用,在现场配电箱上可显示电参数检测值,同时可对"电力监视装置(主件)"的整定值进行设定。


1台"显示•设定器"最多可控制5台"电力监视装置(主件)"。本装置的工作电源,由"电力监视装置(主体)"通过附带的连接电缆提供。

#### 1.3 构成(构成装置及使用方法)


#### 1.3.1 UMO2-AR2(单相二线制)



#### 1.3.2 UM02-AR3(三相三线制)



#### 1.3.3 UMO2-AR4(三相四线制)



### 2. 使用注意事项

#### 2.1 整定值一览表的编制及整定值的设定

- 事先编制如"附表.1~3"所示的整定值一览表,然后正确无误地进行整定值的设定。
- 因检测回路数变化而有未使用的回路时,可以不连接 CT。但是,对于未连接回路,请务必将 "CT 额定电流设定"设定为锁定(Loc)。
- 主控制器通信模式的设定,只有通过显示 设定器才能进行。而且,为了能进行现场配电箱上的各种设定, 1 个系统请至少准备好 1 台显示 • 设定器。

另外,显示·设定器与电力监视装置,用带专用连接器的电缆(显示·设定器的附件)连接,显示·设定器的电源由电力监视装置通过连接电缆提供。

即使电力监视装置处于运行状态,也可以插拔连接电缆。


#### 2.2 其它注意事项

● 即使停电时也能保持累计电能及最大需要值,但对 VT / CT 比值 / 脉冲倍率进行设定变更时,将被复位为 0。 (注)对于采用小型分离型 CT 的回路,即使仅对 CT2 次线圈匝数进行设定变更,也将被复位为 0。

#### 通信线的连接

与上一级控制器(个人电脑及其他)的通信采用 RS-485。通信线的连接通过电力监视装置的 RS-485 通信端子进行。(通信线二线:与端子 DXA、DXB 连接,通信屏蔽线:与端子 SG 连接)

- 请采用 KPEV-SB(0.5sq)、CPEV-SB(0.9mm)通信电缆或其相当品,以多点连接方式(不可分支),连接 31 台以下的电力监视装置(1 台主处理器)。
  - 信号线最长总长度: 1,000m
- 电力监视装置内置有通信终端电阻(100 Ω、1/2W)。对于末端的电力监视装置,请外部短接端子台的"DXB"及"Ter"。此时,内置的终端电阻被设置为有效。



#### 通信地址的设定

- 利用电力监视装置前面(附带壳体外罩)的数字开关设定地址(站号)。地址设定范围为 01~99, 对于 1 个 通信系统,定为 31 台以下,设定为各不相同的地址。如对于数台装置设定相同的地址,将无法通信。
- 主控制器通信 将电力监视装置作为主控制器的通信终端使用时,应分别设定与主控制器(电力监视系统)相对应的电力监 视装置的地址。
- 不使用主控制器、使用显示・设定器及多台电力监视装置时的地址设定 1台显示・设定器最多可对 5 台电力监视装置进行显示、设定。但是,该场合请将电力监视装置的地址开 关设定为各不相同的地址。(例: 01、02、03、04、05) 另外,有关显示切换的操作方法,请参见 6.3 节。

#### 小型分离型 CT (型号 CC2D81-0057)


通过1匝(贯通)或3匝整定选择,可设定为微小电流领域的检测下限选择方式。使用3匝时,检测下限将更小。

分类	检测•显示范围	检测下限值 (电能启动电流)
使用1匝时	0、2.0%~额定值×10 倍	额定值的 2.0%
使用3匝时	0、0.7%~额定值×3倍	额定值的 0.7%

#### 2.3 接线图绘制

#### 2.3.1 UMO2-AR2(单相二线制)

- 该电力监视装置可检测的配电电压,为1个共用母线的电压,该共用母线所连接的配电系统为检测对象。 因此,对于2种以上不同的配电电压系统,不能共用1台电力监视装置,敬请注意。
- 请将主回路侧 CT 与专用分离型 CT 组合使用。CT 额定电流为 200A 及 400A。而且,已经设置了通用型 CT(×××/5A)时,请在其二次侧组合使用小型分离型 CT(CC2D81-0057)。另外,在主回路电流超出 400A 时,请组合使用通用型 CT(×××/5A)及小型分离型 CT。
- 电力监视装置的控制电源,通过电压(VT)的 P1-N 连接端子提供。最大功耗为 20VA,因此使用外部 VT 时,请使用容量为 20VA 以上的 VT。
- 主回路电压为 AC85~264V 时,可直接连接而无需 VT。超过 264V 时,请使用×××/110V 的 VT。此时,1 次侧电压可为 AC440V、AC3.3kV、AC6.6kV。
- 请按照下图进行接线(该图为主回路与 CT、VT(电压)连接的示意图)。CT 具有方向性,因此接线时必须保证 CT 的母线插入方向及 2 次侧配线颜色(k 白色、1 黑色)正确无误,以便于电力检测。




\*请务必对分离型 CT 连接位置的电压相(P1-N、P2-N、P1-P2)进行设定。如设定错误,则不能正确检测功率。 〔有关设定方法,请参见 6.4 节。

为了检测单相三线的共同母线所连接的单相二线的负载,必须设定需检测连接在什么线之间的负载。否则就不能正确检测功率。


(错误例)检测上图中第 3 回路 P1-P2 之间所连接的负载时,如将分离型 CT 连接位置的电压相设定为 P1-N,则功率值□电能 1/2,如设定为 P2-N,则功率值为 0。

(注)CT 具有方向性,因此在绘制接线图以及接线时请不要搞错极性。(白色:k、黑色:1)

# 第2章 简介使用注意事项



#### 与已设置(另行设置)的通用型 CT(××/5A)组合的方法




(注) CT 具有方向性,因此在绘制接线图以及接线时不要搞错极性。(白色: k、黑色: l) 本装置不能直接连接通用型 CT (\*\*/5A)。否则,可能会损伤本装置。


### 第2章 简介使用注意事项

#### 2.3.2 UMO2-AR3(三相三线制)


- 该电力监视装置可检测的配电电压,为1个共用母线的电压,该共用母线所连接的配电系统为检测对象。 因此,对于2种以上不同的配电电压系统,不能共用1台电力监视装置,敬请注意。
- 请将主回路侧 CT 与专用分离型 CT 组合使用。CT 额定电流为 200A 及 400A。而且,已经设置了通用型 CT(×××/5A)时,请在其二次侧组合使用小型分离型 CT(CC2D81-0057)。另外,主回路电流超出 400A 时,请组合使用通用型 CT(×××/5A)及小型分离型 CT。
- 主回路电压为 AC85~264V 时,可直接连接而无需 VT。超过 264V 时,请使用×××/110V 的 VT。此时,1 次侧电压可为 AC440V、AC3.3kV、AC6.6kV。
- 电力监视装置的控制电源,通过电压(VT)的 U-V 连接端子提供。最大功耗为 20VA,因此使用外部 VT 时,请使用容量为 20VA 以上的 VT。另外,检测单相二线回路的电压时,请与 U-V 端子连接。
- 与三相三线、单相三线回路的连接如下所示。(此图为主回路与 CT、VT(电压)连接的示意图) CT 具有方向性,因此接线时必须保证 CT 的母线插入方向及 2 次侧配线颜色(k 白色、1 黑色)正确无误,以便于电力检测。



(注)CT 具有方向性,因此在绘制接线图以及接线时请不能要搞错极性。(白色: k、黑色: 1)



与已设置(另行设置)的通用型 CT(××/5A)组合的方法




(注) CT 具有方向性,因此在绘制接线图以及接线时不能搞错极性。(白色: k 、黑色: l ) 本装置不能直接连接通用型 CT (\*\*/5A)。否则,可能会损伤本装置。

### 第2章 简介使用注意事项

#### 2.3.3 UMO2-AR4(三相四线制)


- 该电力监视装置可检测的配电电压,为1个共用母线的电压,该共用母线所连接的配电系统为检测对象。 因此,对于2种以上不同的配电电压系统,不能共用1台电力监视装置,敬请注意。
- 请将主回路侧 CT 与专用分离型 CT 组合使用。CT 额定电流为 200A 及 400A。而且,已经设置了通用型 CT(×××/5A)时,请在其二次侧组合使用小型分离型 CT(CC2D81-0057)。另外,主回路电流超出 400A 时,请组合使用通用型 CT(×××/5A)及小型分离型 CT。
- 电力监视装置的控制电源通过 P1-P2 端子来提供。最大功耗为 20VA, 因此使用外部 VT 时,请使用容量为 20VA 以上的 VT。
- 主回路的线电压为 AC86~498V 时,可直接连接而无需 VT。超过 498V 时,请使用  $\frac{xxx}{\sqrt{3}}/\frac{110V}{\sqrt{3}}$ 的 VT。此时, 1 次侧电压可为 AC440V、AC3. 3kV、AC6. 6kV。
- 请按照下图进行接线(该图为主回路与 CT、VT(电压)连接的示意图)。CT 具有方向性,因此接线时必须保证 CT 的母线插入方向及 2 次侧配线颜色(k 白色、1 黑色)正确无误,以便于电力检测。



(注)CT 具有方向性,因此在绘制接线图以及接线时不能搞错极性。(白色: k、黑色: l)

# 第2章 简介使用注意事项

与已设置(另行设置)的通用型 C(××/5A)组合的方法





(注) CT 具有方向性,因此在绘制接线图以及接线时不能搞错极性。(白色: k 、黑色: l ) 本装置不能直接连接通用型 CT (\*\*/5A)。否则,可能会损伤装置。


# 第3章 简介外形尺寸・安装・接线方法

### 3. 外形尺寸・安装・接线方法

- 3.1 外形尺寸图(mm)
- (1) 电力监视装置(型号 UMO2-AR2、UMO2-AR3、UMO2-AR4)









端子螺钉紧固扭矩	0.5∼0.7N·m
适合的放大端子直径	Φ6.2以下

端子部的放大图


#### (2)显示·设定器(型号 UMO2X-S)





#### (3)装置间连接电缆


型号 UMO2X-C005:0.5m UMO2X-C050:5.0m




# 第3章 简介外形尺寸·安装·接线方法

#### 3.1.1 分离型 CT

### (1)型号 CC2D65-2008




### (2)型号 CC2D54-4009



#### 3.1.2 小型分离型 CT


型号 CC2D81-0057、型号 CC2D81-0506




#### 3.2 安装

#### (1) 电力监视装置(型号 UMO2-AR2、UMO2-AR3、UMO2-AR4)

可采用安装螺钉(2-M4)或DIN标准槽轨(35mm)进行安装(两种方法)。



螺钉安装尺寸




DIN 标准槽轨安装尺寸


# 第3章 简介外形尺寸•安装•接线方法

#### (2)显示•设定器(型号 UM02X-S)

可采用面板嵌入安装或通过配线插座利用 DIN 标准槽轨 (35mm)进行安装 (两种方法)。①螺钉配线用插座可以装卸,因此可在接线后安装到显示•设定器上。



#### 面板安装



对于附带的连接电缆及配线插座的连接,必须在电缆编号(带数字标记)与插座端子编号(刻印)相同处进行接线。详情请参见3.4节。

#### (3) 分离型 CT、小型分离型 CT

请在作为检测对象的电线处于贯穿在 CT 通孔中的状态下进行安装。如果没有多余的空间,贯穿其中即可,但如有必要,请用扎线带等将其固定在电线上。


# 第3章 简介外形尺寸・安装・接线方法

#### 3.3 安装•接线注意事项

- 电力监视装置及显示 设定器(以下简称为本装置)的安装及接线,必须在切断电源的状态下进行。
- 请将本装置与其他设备(包括本装置)在垂直方向空开 100mm 以上、水平方向空开 50mm 以上的间隔,以保持良好的通风。

如间隔小于以上尺寸,则可能会导致异常发热。另外,如果周边设备对隔离空间有规定时,也请一起遵守。

- 请避免将发热元件(加热器、变压器、电阻等)设置在本装置的正下方。
- 请尽可能与高温设备、动力设备分开或对其进行屏蔽,并避免本装置的输入输出线与该类装置进行平行配线。
- 本装置的安装面请与配电箱的底面垂直设置。水平安装会导致发热,请避免。




侧视图 装置间连接电缆 电力监视 50mm 50mm 90mm 以上

(注) 【 其他设备 】包括显示•设定器及电力监视装置。

#### 3.4 显示•设定器的接线

请将附件"显示•设定器连接电缆"与附件"螺钉配线插座"进行连接。接线时,请确保不要搞错端子编号。




对于显示·设定器连接电缆与配线插座之间的连接,必须在电缆编号(带数字标记)与插座端子编号(刻印)相同处进行接线。

3 号端子接 0V、4 号端子接+12V。 如极性接反,组合使用的主件(电力监视装置)的指示灯 POW 不点亮,也不进行正常动作。应立即重新正确接线。

#### 3.5 显示•设定器与电力监视装置的接线


请将显示·设定器的连接电缆连接器插入电力监视装置前面的连接器(2个)中,使之连接起来。电力监视装置前面的连接器(2个)是用于连接显示·设定器或增设电力监视装置时的连接口。使用哪一个都可以。即使在电力监视装置运行过程中,也可装卸本装置。




# 第3章 简介外形尺寸・安装・接线方法

#### 3.6 通信线的连接

- 主控制器通信电缆 (RS-485) 采用 KPEV-SB (0.5sq)、CPEV-SB (0.9mm) 或相当的双绞线电缆。将其与 DXA/DXB 端子连接及将屏蔽线与 SG 连接。接线可采用多接点方式(不可分支),最多可连接 31 台电力监视装置。 (信号线最长总长度: 1,000m)
- 与显示 设定器连接时,请使用显示 设定器附带的带连接器的电缆。
- 通信线及分离型 CT 二次线必须与动力线分开,不得将其与动力线捆绑在一起及配线在动力线的极近处。
- 在进行主控制器通信电缆的配线时,如果本装置在通信线的末端时,请将 DXB-Ter 端子短接(内置有终端电阻 100 Φ)
- 配线端子螺钉为 M3。请以合适的扭矩紧固。(推荐值: 0.5~0.7N·m 适合放大端子直径 φ 6.2 以下)




- 3.7 与多回路电力监视装置的接线
- 3.7.1 UM02-AR2(单相二线制)
- (1)端子符号及排列




#### (2)与负载的接线

- 在电压输入 P1、N、P2 不超过 220V 时,可直接连接。对于超过 264V 的回路,请同时使用 VT。
- 分离型 CT 的连接有方向性。接线时,必须保证 CT 的母线插入方向和二次侧的配线颜色(k 白色、1 黑色)正确无误。
- 对于分离型 CT 的 2 次线,请将 k(白色)与 In 端子连接、将 1(黑色)与 Cn(公共连接黑线)端子连接。
- 配线端子螺钉为 M3。请以合适的扭矩紧固。(推荐值:  $0.5 \sim 0.7 \text{N} \cdot \text{m}$  适合的放大端子直径  $\phi 6.2 \text{ 以下}$ )




★本装置最多可连接 12 个回路的 CT。检测回路数量少于 12 时,未使用回路可不连接 CT。但是,对于未连接回路,请务必将"CT 额定电流设定"设定为锁定(Loc)。即使连接了 CT,对于未通电(未使用)回路也请同样设定为锁定(Loc)。(由显示・设定器或主控制器通过通信来设定整定值)

- 3.7.2 UMO2-AR3(三相三线制)
- (1)端子符号及排列



#### (2)与负载的接线


- 在电压输入 U、V、W 不超过额定电压 220V 时,可直接连接。对于超过 264V 的回路,请同时使用 VT。
- 分离型 CT 的连接有方向性。接线时,必须保证 CT 的母线插入方向和二次侧的配线颜色(k 白色、1 黑色)正确无误。
- 对于分离型 CT 的 2 次线,请将 k (白色)与 Rn (R 相)或 Tn (T 相)端子连接、将 1 (黑色)与 Cn (公共连接黑线)端子连接。(R1、C1、T1)、(R2、C2、T2)···(R8、C8、T8)各自组合成不同的回路。
- 配线端子螺钉为 M3。请以合适的扭矩紧固。(推荐值: 0.5~0.7N·m 适合的放大端子直径 Φ 6.2 以下)



★本装置最多可连接 8 个回路的 CT。检测回路数量少于 8 时,未使用回路可不连接 CT。但是,对于未连接 回路,请务必将"CT 额定电流设定"设定为锁定(Loc)。对于即使连接了 CT,但未通电的(未使用)回路也请同样设定为锁定(Loc)。(由显示•设定器或主控制器通过通信来设定整定值)


#### 3.7.3 UM02-AR4(三相四线制)

(1)端子符号及排列



#### (2)与负载的接线


- 在线电压不超过额定电压 440V 时,可直接连接电压输入 U、V、W、N。对于超过 498V 的回路,请同时使用 VT。
- 分离型 CT 的连接有方向性。接线时,必须保证 CT 的母线插入方向和二次侧的配线颜色(k 白色、1 黑色)正确无误。
- 对于分离型 CT 的 2 次侧,请将 k (白色)与 Rn (R 相)、Sn (S 相)、Tn (T 相)端子连接;将 1 (黑色)与 Cn (公共连接 黑线)端子连接。
- 配线端子螺钉为 M3。请以合适的扭矩紧固。(推荐值: 0.5~0.7 N·m 适合放大端子直径 φ 6.2 以下)



★本装置最多可连接 4 个回路的 CT。检测回路数量少于 4 时,未使用回路可不连接 CT。但是,对于未连接 回路,请务必将 "CT 额定电流设定"设定为锁定(Loc)。对于即使连接了 CT,但未通电(未使用)回路也请 同样设定为锁定(Loc)。(由显示•设定器或主控制器通过通信来设定整定值)


# 第3章 简介外形尺寸•安装•接线方法

#### (3)各回路的连接端子位置



#### (4) 控制电源的接线

- 控制电源输入 P1-P2 的电压输入范围为 AC85~264V。如超出 AC264V,请同时使用 VT 并务必在 AC85~264V 范围 内使用。
- 控制电源输入 P1-P2 的最大功耗(输入 264V 时)为 20VA。 (\*输入 100V 时约为 10VA、输入 200V 时约为 15VA)



#### 4. 规格

#### 4.1 型号

表 4.1 型号

名称	型号	备注•附件		
	UMO2-AR2	适用回路: 1 Φ 2W 最多 12 根馈线		
电力监视装置	UMO2-AR3	适用回路: 3 φ 3W、1 φ 3W 最多 8 根馈线		
	UMO2-AR4	适用回路: 3 Φ 4W 最多 4 根馈线		
显示•设定器	UM02X-S	[附件]连接电缆(3m)、通信用终端模块、		
业小" 及足品		嵌入适配器、螺钉配线用插座 各1个		
分离型 CT	CC2D65-2008	额定电流: 200A/66.67mA(通孔直径 φ24mm)		
万丙至の	CC2D54-4009	额定电流: 400A/133.33mA(通孔直径 φ36mm)		
小型分离型 CT	CC2D81-0057	额定电流: 5A/7.34mA (通孔直径φ10mm)		
小型が高型 い	CC2D81-0506	额定电流: 50A/73.4mA (通孔直径φ10mm)		
装置间	UM02X-C005	0. 5m		
连接电缆	UM02X-C050	5. Om		

(注)

- · 请不要将通用型 CT (\*\*/5A 或\*\*/1A)连接到本装置上。否则,可能会损伤装置。
- · 对于已设置的通用型 CT(\*\*/5A),请将其与小型分离型 CT(型号 CC2D81-0057)组合使用。请参见第 7 页的图。

### 4.2 规格 1(有功功率脉冲规格、CT 规格、通信规格)

#### (1)有功电能脉冲倍率 n(10°kWh/pulse)

本装置可根据电压整定值及一次侧额定电流的整定值,自动选择脉冲倍率n。

根据整定脉冲倍率,可进行"标准"及"标准×1/10(-1)"两种设定(所有回路相同)。表 4.2.1 表示标准脉冲倍率、表 4.2.2 表示"标准×1/10"脉冲倍率。整定设定为"标准×1/10"时,脉冲倍率相对于标准为"-1"。有关整定方法,请参见 6.4 节的 初始整定、整定变更时的操作方法。

表 4.2.1 标准脉冲倍率

电压	电流(A) 玉	10	15~40	50~120	150~	400	500~10	000	1200~ 2500	3000~ 4000	5000	6000	7500
110	)V	n=-2	40/	50A	4	400A	500A	n=0		4000A	5000A~	~	
220	)V		25A 30	)A n=-1	250A	300	A	II-U	2500A	3000A $\sim$		n=1	
440	)V	10A	15A	120A	150A		1000	DA	1200A∼				
3. 3	3kV	1	5A 20A		200	)A		150	00A $2000$ A $\sim$	n=	=2		
6. 6	3kV			80A 100A			800A	1000	)A~				

#### 表 4.2.2 「标准×1/10」脉冲倍率

电流(A) 电压	10	15~40	50~120	150~	400	500~10	000	200~ 2500	3000~ 4000	5000	6000	7500
110V	n=-	3 40A	50A		400A 5	500A	n=-1 -		4000A	5000A~	~	
220V		25A 30	Λ n=−2	250 <i>A</i>	300A			2500A	3000A $\sim$		n=0	
440V	10A	15A	120A	150A		1000	)A 12	200A $\sim$				
3. 3kV	1	5A 20A		20	0A		1500	A 2000A $\sim$	n=	=1		
6. 6kV			80A 100A	·		800A	1000A	$\sim$				

### 第4章 规格

#### (2) 分离型 CT、小型分离型 CT 的特性(相对误差)

#### 表 4.2.3

型 号	相对误差						
坐 与 	0. 051n	0. 21n	1. 0 l n				
CC2D65-2008 (200A)	$\pm 3.0\%$	$\pm 1.5\%$	$\pm 1.0\%$				
CC2D54-4009 (400A)	$\pm 3.0\%$	$\pm 1.5\%$	$\pm 1.0\%$				
CC2D81-0057 (5A)	$\pm 3.0\%$	$\pm 1.5\%$	$\pm 1.0\%$				
CC2D81-0506 (50A)							

#### (3) 小型分离型 CT 检测下限值的规格

小型分离型 CT(型号 CC2D81-0057)通过 1 匝 (贯通)或 3 匝整定选择,可选择微小电流领域的检测下限。其概要如表 4.2.4 所示。

#### 表 4.2.4

分 类	检测•显示范围	检测下限值	精度					
л <del>Х</del>	1四700~3127076日	(电能启动电流)	电流、功率	电能				
1 匝	0、2.0%~额定值×10倍	额定值的 2.0%	· 0∼额定值 : ±1.5%额定值					
			• 额定值以上: ±1.5% FS	(额定值的 5~100%、负载功				
3 匝	0、0.7%~额定值×3倍	额定值的 0.7%	• N 相电流 : ±2.5% FS	率因数-0.8~1.0~+0.8)				
			(注)					

<sup>(</sup>注)根据负载电流的大小,自动切换监视装置内部的量程进行检测。 仅 UMO2-AR4 (三相四线) 能检测 N 相电流。

#### (4) 上一级控制器通信规格

作为上一级控制器的通信接口,配置有 RS-485 通信功能。

#### 表 4.2.5

项 目		出厂设定值		
标准	EIA RS-485	EIA RS-485		
传输方式	半双工 2 线制		_	
数据交换方式	1: N(主机) 查	询/选择	_	
传输距离	1,000m(总长)		_	
连接台数	最多 31 台/1 系	统	_	
地址(站号)设定	1~99(用数字开	1~99(用数字开关设定)		
传输字符	ASCII 码	ASCII 码		
传送速度	4, 800/9, 600/1	4,800/9,600/19,200bps(可选)		
数据格式	开始位	开始位 1位(固定)		
	数据长度	7bit/8bit(可选)	7bit	
	奇偶校验位 无/偶数/奇数 (可选)		奇数	
	停止位	停止位 1位(固定)		
	BCC	_		

<sup>(</sup>注)请使用显示·设定器(型号 UM02X-S)来进行传输速度等的设定(变更)。由主控制器不能进行与通信规格有关的变更。另外,出厂时的设定值如上表所示,没有特别情况时建议使用以上设定。

有关通信步骤详情,请参见《RS-485 通信应用程序手册》: FH867。可以在下列网站浏览或下载该资料。 http://www.fujielectric.co.jp/fcs/

#### 4.3 规格 2(一般规格、检测规格)

#### 4.3.1 UMO2-AR2(单相二线制)

#### (1)一般规格

#### 表 4.3.1

项 目		规格		
额	频率	50/60Hz(波动范围: ±5Hz)		
定	电压	AC100V、200V、一 / 110V 通用		
参		容许电压范围: AC85~264V		
数	电流	7.34mA、66.67mA、133.33mA(专用CT)		
控制	电源	AC100/200V 通用		
		(P1-N 端子间: AC85~264V)		
控制	电源负载	20VA 以下 (注 1)		
电压	输入(VT比)	直接输入: AC100、200V		
		VT1 次侧/2 次侧: AC220, 440, 3.3k,		
		6. 6k/110V、AC440/220V (注 2)		
电流输入(CT比)		分离型 CT: AC200A、400A		
		小型分离型 CT: AC5A/50A		
		(1 次侧额定设定值 10~7, 500A) (注 2)		
IT↓⇒	治中	10. 55%		
	温度	-10~55℃		
贮存	温度	-20~70°C		
相对	湿度	20~90%RH(无结露)		
工作	大气环境	无腐蚀性气体		

	In 16		
项 目	规格		
绝缘电阻	P1、N、P2 端子整体与 E 端子间		
	10MΩ以上		
工频耐受电压	P1、N、P2 端子整体与 E 端子间		
	AC2,000V • 1分		
雷电冲击	P1、N、P2 端子整体与 E 端子间		
耐受电压	4.5kV(1.2×50μs)		
耐瞬间过载量	电流回路:额定电流×20倍		
	0.5s • 9 次		
耐振动	JIS C 60068-2-6		
	10~58Hz: 单边振幅 0.075mm,		
	58~150Hz: 恒定加速度 10m/s²		
	XYZ 各方向 8 分钟×10 循环		
耐冲击	JIS C 60068-2-27 正弦半波 300m/s <sup>2</sup>		
	11ms XYZ 各方向各 3 次		
抗干扰	方波 1.5kV(1ns×1μs•10 分钟)		
允许瞬间停止	20ms (连续动作)		
时间	但不包括 RS-485 通信		
重量	电力监视装置:约 500g		
	显示·设定器:约 200g		

- (注 1)变压器二次侧提供控制电源的场合, AC100V、AC200V 时变压器容量的大致选择基准分别为 10VA、15VA。
- (注 2) VT 比及 CT 比的设定可在显示·设定器或主控制器上进行。
- (注 3) 如在 P1-N 端子之间施加的电压超过 264V,则会发生故障。 如在 P2-N 端子之间施加的电压超过 264V,则会发生故障。 如在 P1-P2 端子之间施加的电压超过 264V,则会发生故障。

#### (2)检测规格

#### 表 4.3.2 检测精度不含组合的分离型 CT 的误差。

检测项目	有效检测范围	显示器	通信数据	精度
电流	分离型 CT (AC200、400A)组合时 : 0、In·0.4%~500A	4位	4位	±1.5% FS
有功功率	分离型 CT (50A) 组合时 : 0、In·0. 4%∼50A			
无功功率(注3)	分离型 CT (5A) 组合时 : 0∼CT 额定值×n 倍			
功率因数	(分离型 CT(5A)组合时的特性请参见4.2节)	带符号	带符号	±5%(换算成 90 °相位
		$\Box$ . $\Box$		角)
有功电能		5位	4位	相当于 JIS 普通级。但
				使用 5A 分离型 CT 时
				请参见 4.2 节
有功功率最大值	同上(可设定 0、1、5、10、15、30min 需要时间)	4位	4位	±1.5% FS
电压	电压显示 85~264V(直接电压以及换算成 VT 二次侧电压)	无	4位	
电压最小值	另外, 电压最小值、电压最大值根据约 0.3s 间的平均			
电压最大值	值算出			

- (注 1) 电流、功率的采样时间间隔约为 0.2 秒,显示(通信)数据为约 1.5 秒的平均值。电能的采样、累计计算的时间间隔约为 0.2 秒。如有电焊机之类的间断性负载,请向本公司咨询。
- (注 2) 检测精度不含组合的分离型 CT 的误差。
- (注 3)检测规格的显示表示显示•设定器以及 RS-485 通信数据的位数。无功功率、电压最小值以及电压最大值仅为通信数据,在显示•设定器上不显示。
- (注 4)对有功功率最大值以及有功电能可由"显示•设定器"或"上一级控制器"分别复位为 0。 而且,变更 VT 比、CT 比的设定时,也自动复位为 0。

#### 4.3.2 UMO2-AR3(三相三线制)

#### (1)一般规格

#### 表 4.3.3

	项 目	规格
额	频率	50/60Hz(波动范围: ±5Hz)
定	电压	AC100V、200V、一 / 110V 通用
参		电压允许范围: AC85~264V
数	电流	7.34mA、66.67mA、133.33mA(专用CT)
控制	电源	AC100/200V 通用
		(U-V 端子间: AC85~264V)
控制	电源负载	20VA 以下 (注 1)
电压输入(VT比)		直接输入: AC100、200V
		VT 1 次侧 / 2 次侧: AC220, 440, 3.3k,
		6.6k / 110V、AC440/220V (注 2)
电流	输入(CT比)	分离型 CT: AC200A、400A
		小型分离型 CT: AC5A/50A
		(1 次侧额定设定值 10~7, 500A) (注 2)
环境	温度	-10~55℃
贮存	温度	-20~70℃
相对	湿度	20~90%RH(无结露)
工作	大气环境	无腐蚀性气体

项 目	规格		
绝缘电阻	U、V、W 端子整体与 E 端子间		
	10MΩ以上		
工频耐受电压	U、V、W 端子整体与 E 端子间		
	AC2,000V•1分		
雷电冲击	U、V、W 端子整体与 E 端子间		
耐受电压	4.5kV(1.2×50μs)		
耐瞬间过载量	电流回路: 额定电流×20 倍		
	0.5s•9次		
 耐振动	JIS C 60068-2-6		
	10∼58Hz: 单边振幅 0.075mm,		
	58~150Hz: 恒定加速度 10m/s²		
	XYZ 各方向 8 分钟×10 循环		
耐冲击	JIS C 60068-2-27 正弦半波 300m/s <sup>2</sup>		
	11ms XYZ 各方向各 3 次		
抗干扰	方波 1.5kV(1ns×1μs•10 分钟)		
允许瞬间	20ms (连续动作)		
停止时间	但不包括 RS-485 通信		
重量	电力监视装置:约 500g		
	显示·设定器:约 200g		
T 明 ☆ 目 幼 上 スト ント 47	世界八田山上 1004 1504		

- (注 1)变压器二次侧提供控制电源的场合, AC100V、AC200V 时变压器容量的大致选择基准分别为 10VA、15VA。
- (注 2) VT 比及 CT 比的设定可在显示·设定器或主控制器上进行。
- (注 3) 如在 U-V 端子之间施加的电压超过 264V,则会发生故障。 如在 V-W 端子之间施加的电压超过 264V,则会发生故障。 如在 W-U 端子之间施加的电压超过 264V,则会发生故障。

#### (2)检测规格

#### 表 4.3.4 检测精度不含组合的分离型 CT 的误差。

检测项目	有效检测范围	显示器	通信数据	精度
电流	分离型 CT (AC200、400A)组合时 : 0、In·0.4%~500A	4位	4位	±1.5% FS
有功功率	分离型 CT (50A) 组合时 : 0、In·0. 4%∼50A			
无功功率(注3)	分离型 CT (5A) 组合时 : 0∼CT 额定值×n 倍			
功率因数	(分离型 CT (5A) 组合时的特性请参见 4.2 项)	带符号	带符号	±5%(换算成 90 °相位
		$\Box$ . $\Box$		角)
有功电能		5 位	4位	相当于 JIS 普通级。但
				使用 5A 分离型 CT 时
				请参见 4.2 节
有功功率最大值	同上(可设定 0、1、5、10、15、30min 需要时间)	4位	4位	$\pm 1.5\%$ FS
电压	电压显示 85~264V (直接电压以及换算成 VT 二次侧电压)	无	4 位	
电压最小值	另外,电压最小值、最大值根据约 0.3s 间的平均值算出			
电压最大值				

- (注 1) 电流、功率的采样时间间隔约为 0.2 秒,显示(通信)数据为约 1.5 秒的平均值。电能的采样、累计计算的时间间隔约为 0.2 秒。如有电焊机之类的间断性负载,请向本公司咨询。
- (注 2) 检测精度不含组合的分离型 CT 的误差。
- (注 3) 检测规格显示表示显示•设定器以及 RS-485 通信数据的位数。无功功率、电压最小值以及电压最大值仅为通信数据,在显示•设定器上不显示。
- (注 4)对有功功率最大值以及有功电能可由"显示•设定器"或"上一级控制器"分别复位为 0。 而且,变更 VT 比、CT 比的设定时,也自动复位为 0。

#### 4.3.3 UMO2-AR4(三相四线制)

#### (1)一般规格

#### 表 4.3.5

项 目		规格
	频率	50 / 60Hz(波动范围: ±5Hz)
额	电压	AC100V、200V、400V、一 / 110V 通用
定		[电压允许范围] (注1)
参		线电压(U-V、V-W、W-U 之间):
数		AC86~498V
~~		相电压(U、V、W-N之间): AC50~288V
	电流	7.34mA、66.67mA、133.33mA(专用CT)
控制	电源	AC100/200V 通用
		(P1-P2 端子间: AC85~264V)
控制	电源负载	20VA 以下 (注 2)
电	VT 比	直接输入: AC100、200V、400V
压		VT 1 次侧 / 2 次侧: AC220, 440, 3.3k,
输		6.6k/110V、AC440/220V (注1、3)
\ 入	功耗	1VA 以下
电流	输入(CT比)	分离型 CT: AC200A、400A
		小型分离型 CT: AC5A/50A
		(1 次侧额定设定值 10~7, 500A) (注 3)
环境温度		-10∼55℃
贮存温度		-20~70℃
相对湿度		20~90%RH(无结露)
工作大气环境		无腐蚀性气体

项 目	规格		
绝缘电阻	P1、P2、U、V、W、N端子整体与E端子		
	间 10ΜΩ以上		
工频耐受电压	P1、P2 端子整体与 E 端子间		
	U、V、W、N 端子整体与 E 端子间		
	AC2, 500V • 1 分钟		
雷电冲击	P1、P2 端子整体与 E 端子间		
耐受电压	U、V、W端子整体与N、E端子间		
	6kV(1.2×50 μs)		
耐瞬间过载量	电流回路: 额定电流×20倍		
	0.5s• 9次		
耐振动	JIS C 60068-2-6		
	10∼58Hz: 单边振幅 0.075mm,		
	58~150Hz: 恒定加速度 10m/s²		
	XYZ 各方向 8 分钟×10 循环		
耐冲击	JIS C 60068-2-27 正弦半波 300m/s <sup>2</sup>		
	11ms XYZ 各方向各 3 次		
抗干扰	方波 1.5kV		
	(1ns×1μs•10分钟)		
允许瞬间	20ms (连续动作)		
停止时间	但不包括 RS-485 通信		
 重量	电力监视装置:约 500g		
	显示•设定器:约 200g		

<sup>(</sup>注1)额定电压及VT比表示线电压(U-V、V-W、W-U之间)。

检测出的电压输入值是指线电压。相电压为 100V 时,整定值选择 "E-200"; 240V 时,整定值选择 "E-400"。

- (注 2) 变压器二次侧提供控制电源的场合, AC100V、AC200V 时变压器容量的大致选择基准分别为 10VA、15VA。
- (注 3) VT 比及 CT 比的设定可在显示·设定器或主控制器上进行。
- (注 4) 如在 P1-P2 端子之间施加的电压超过 264V,则会发生故障。

如在 U、V、W-N 端子之间施加的电压超过 288V,则会发生故障。

如在 U-V、U-W、W-U 端子之间施加的电压超过 498V,则会发生故障。

#### (2) 检测规格

#### 表 4.3.6 检测精度不含组合的分离型 CT 的误差。

检测项目	有效检测范围	显示器	通信数据	精度
电流	分离型 CT (AC200、400A)组合时 : 0、In·0.4%~500A	4位	4位	±1.5% FS
有功功率	分离型 CT (50A) 组合时 : 0、In·0. 4%~50A			
无功功率(注3)	分离型 CT (5A) 组合时 : 0~CT 额定值×n 倍			
功率因数	(分离型 CT(5A)组合时的特性请参见 4.2 项)	带符号	带符号	±5%(换算成 90 °相位
		$\Box$ . $\Box$		角)
有功电能		5 位	4位	相当于 JIS 普通级。
				但使用 5A 分离型 CT
				时请参见 4.2 项
有功功率最大值	同上(可设定 0、1、5、10、15、30min 需要时间)	4位	4位	$\pm 1.5\%$ FS
电压	相电压显示 50~288V(直接电压以及换算成 VT 二次侧	无	4位	
电压最小值	电压)			
电压最大值	线电压显示 86~498V			
	另外,电压最小值、最大值根据约 0.3s 间的平均值算出			

- (注 1) 电流、功率的采样时间间隔约为 0.1 秒,显示(通信)数据为约 0.4 秒的平均值。电能的采样、累计计算的时间间隔约为 0.1 秒。如有电焊机之类的间断性负载,请向本公司咨询。
- (注 2) 检测精度不含组合的分离型 CT 的误差。
- (注 3)检测规格显示表示显示·设定器以及 RS-485 通信数据的位数。无功功率、电压最小值以及电压最大值仅为通信数据,在显示·设定器上不显示。
- (注 4) 对有功功率最大值以及有功电能可由"显示•设定器"或"上一级控制器"分别复位为 0。 而且,变更 VT 比、CT 比的设定时,也自动复位为 0。

## 5. 电力监视装置的操作及使用

电力监视装置(UM02-AR□型)具有检测多个回路的多功能转换器功能,但其自身并不具备显示、设定的功能,必须与"显示•设定器"或主控制器(利用 RS-485)组合使用。

下面,针对"电力监视装置"各部分的名称及功能进行说明。有关检测值的显示、整定值的设定,请参见第6章的显示•设定器的操作及使用。

## 5.1 各部分的名称及功能




表 5.1 各部分的名称及功能

ж от т	ונייייים נו ניייייי	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
分类		功能	
显示 POW LED		通电时点亮	
	RUN LED	请参见表 5. 2。	
	ERR LED	用多光衣 3. Z。	
模块接口		是显示•设定器连接电缆、装置间连接电缆的插入口。	
		连接电缆可插入任一模块接口。	
		而且,即使在电力检测监视器运行过程中,也可装卸显示□设定器。	
		(注)显示•设定器与多台电力检测监视器组合使用时,请将显示•设定器附属的通信终端模块	
		插入电力检测监视器空着的模块接口中。	
通信地址		由数字开关来完成通信地址的设定。设定通信地址时请注意不要重复。主控制器通信及局域(显	
		示•设定器)通信的地址相同,显示•设定器自动读取单独设定的地址,并进行通信及显示。	
		另外,不使用主控制器、组合使用显示•设定器及多台电力监视装置时,设定的地址也不得重复。	

表 5.2 显示 LED 及 F-MPCO4P 的动作

工作模式	RUN LED	ERR LED	F-MPC04P 的动作
常规模式	0	×	主件及内部 CPU: 正常
	×	0	主件: 故障
	×	×	内部 CPU: 故障
	0	$\triangle$	通信不成功(本站无通信。或连续 90 秒以上通信失败。)
	0	<b>A</b>	电压反相故障(注 1)
测试模式	$\triangle$	$\triangle$	测试模式初始状态。无接收数据。
注 2	$\triangle$	×	切换为测试模式后,正常接收本站通信数据的状态
			正常接收通信数据(包括其他站)"一"表示保持该状态
			正常响应。"一"表示保持该状态

- O: 点亮、×: 熄灭、△: 闪烁(0.5s 点亮/0.5s 熄灭)、▲: 闪烁(0.25s 点亮/0.25s 熄灭)、
- □: 反复闪烁(0.1s 点亮/0.1s 熄灭)5次。
- 注1 电压接线的相序错误。正确相序为 U→V→W 的,请确认。如有错误,则不能正确检测功率。

## 第5章 电力监视装置的操作及使用

### 注 2 测试模式的开始与结束方法

测试模式具有下述监视功能, 故可用于通信测试。

①通信监视

通过 LED (RUN/ERR LED) 指示灯的闪烁可以确认有无数据的收发。

②通过主控制器对整定值进行监视

通过主控制器可以对通信地址及 VT/CT 比等进行监视。


详情请参见 F-MPC04 系列通信手册 FH867。

开始: 将地址编号从设定地址移至 00 位置并固定 1 秒以上,然后,再返回到设定地址。如从常规模式切换为测试模式,则 RUN/ERR LED 将闪烁。

其后, LED 的点亮状态随上一级控制器的通信状态而变化。请参见表 5.2。

结束:将地址编号从设定编号移至00位置并固定1秒以上,然后,再返回到设定地址。 这样,就从测试模式切换为常规模式。


#### 图 5.1 测试模式的操作示例



## 6. 显示·设定器的操作及使用

下面,对"显示·设定器"的动作及操作方法进行说明。在使用个人计算机等主控制器的电力监视系统中,即使平时不利用"显示·设定器"显示检测值,1个系统也请至少配备1台显示·设定器,以便对电力监视装置进行现场整定或维护。

### 6.1 各部分的名称及功能



	分类	功能	
显 示 电源显示 LED		通电时点亮	
	传输显示 LED	电力监视装置进行收发通信时点亮	
	回路 No. 显示	回路 No. 显示 (7seg 2位)	
	检测值显示	检测值·整定值等的显示(7seg 5位)	
	单位显示 LED	kW: 有功功率显示、kWh: 累计电能显示。	
	倍率显示 LED	显示检测值显示的倍率(×10、×100、×1,000)。	
回路 No. 开关		每操作一次,回路 No 显示就会发生切换。	
检测 / 整定 开关	<del>É</del>	每操作一次,就会在检测值显示与整定值显示之间进行切换。	
		整定值显示模式时,kW+kWh LED 同时点亮。	
显示值切换开关		检测值显示时:每操作一次,检测值显示项目就会发生切换。	
		整定值显示时:每操作一次,整定值显示项目就会发生切换。	
整定变更 / 确定	开关	整定值变更时的操作开关。	


### 6.2 显示·设定器的使用方法

显示。设定器与「电力监视装置」组合使用,用于整定值的设定及检测值的显示。

在组合状态下,电力监视装置的电源接通(或与已接通电源的电力监视装置的电缆连接器进行连接)时,显示·设定器将自动识别所组合的电力监视装置(最多 5 台),并显示检测值及设定整定值。有关操作方法,请参见 6.3 节及后面的各节。

另外,在电源接通时,显示·设定器对电力监视装置进行自动识别(约 10 秒钟),稍后会显示出电力监视装置的连接台数(能识别的台数)。请确认与实际连接使用台数是否相同。

- 6.3 常规工作模式时的操作方法
- 6.3.1 当前检测值的显示
- Step. 1 设置为常规工作模式(检测值显示)。




Step.1 检测/<mark>整定</mark> SW


检测/整定 开关每操作一次,检测值显示与整定值显示就会进行切换。

请设置为常规工作模式(检测值显示)。 此时,传输 LED 点亮。


- \*整定值显示模式时,整定LED(kW+kWh同时点亮)点亮。
- \*传输 LED 闪烁时请参见第 7 项·故障显示。

Step. 2 选择需显示当前检测值的回路 NO.。





Step. 3 选择检测项目。



Step. 3	备注
每操作一次,检测值显示项目就会进行切换。	电流、电压区分显示 时,7segLED 的一部分点亮
连接 UM02-AR2 (单相二线) 时	中),/Segeld 的 即力 無元
回路 No. *1~*b	
	-1
IR⇔kW⇔kWh⇔Max. kW⇔功率因数⇔(返回至 IR)	<u> </u>
	由 LED「kW」「kWh」进行。
连接 UMO <u>2-</u> AR <u>3 (</u> 三相三线) 时	
回路 No. *1 ~ *8	
	Max. kW 显示时,7segLED
	显示 H□□□□
连接 UMO2-AR4 (三相四线) 时	
回路 No. *1~*4	中文田数目子时 7aaal ED
	功率因数显示时,7segLED
IR⇔IS⇔IT⇔IN⇔kW⇔kWh⇔Max. kW⇔功率因数⇔(返回至 IR)	显示 F-□□□
	↑
回路 No.   *E  (电压显示)	*滞后、超前符号
Vuv⇔Vvw⇔Vwu⇔(返回至 Vuv)	滞后:空白
	超前:-(负)
连接 UMO2-AR4(三相四线)时,可按照设定对相电压显示进行选择。	
Vu⇔Vv⇔Vw⇔ (返回至 Vu)	
TUNITY (MALE TU)	   详情请参见 6. 3. 2 检测值显示一览。
	件用相多光 0. 0. 2 型/约 直亚小 见。

\*检测值显示项目一览请参见37~39页。


37 页 单相二线制 (UMO2-AR2)


38页 三相三线制 (UM02-AR3) 39页 三相四线制 (UM02-AR4)

### 6.3.2 检测值显示一览

(1)单相二线制(UMO2-AR2) 12 个回路


回路 No. \*1~\*9, \*0, \*A, \*b






## (2)三相三线制(UM02-AR3)8个回路

回路 No. \*1~\*8




回路 No. \*E




## (3)三相四线制(UMO2-AR4) 4个回路


### 回路 No. \*1~\*4




## 6.3.3 整定值显示


### Step. 1 设置为整定模式(整定值显示)。







Step. 2 选择需显示整定值的装置。





Step. 3 选择整定项目。







整定内容请参见第9章.整定值一览表。

### 6.4 初始整定、整定变更时的操作方法

### Step. 1 置为整定模式(整定值显示)。







#### \*累计电力、最大需要值的自动清除

设定 CT 比时,其对应回路的累计电力及最大需要值将自动复位为 0。设定 VT、脉冲倍率时,相应装置(主件 1 台)的所有回路的累计电力、最大需要值将自动复位为 0。


对于设定了 CT 额定电流\*\*\*: 5A 的回路,即使变更 CT 线圈匝数,相应回路也会复位为 0。


Step. 2 选择需变更整定值的装置。






Step. 3 选择需变更的整定项目。





整定内容请参见第9章.整定值一览表。

Step. 4 按整定变更/确定键进入整定变更模式




## Step. 4

## 整定变更 / 确定


整定变更/确定 键每操作一次,闪烁显示/持续亮灯显示就会进行切换。请设置为**闪烁显示**。

从现在起就进入了整定值设定模式。

Step. 5 选择设定项目。





\*Step5 以后 UMO2-AR2 ⇒P48 UMO2-AR3, 4⇒P49(Step. 7)




Step. 6 设定分离型 CT 的连接位置。 单相二线制 (UMO2-AR2) 的场合


\*无需设定分离型 CT 连接位置而仅设定共同项目时,请跳到下一步(Step)。Step. 7⇒P49





#### Step. 7 确定设定值。





#### \*累计电力、最大需要值的自动清除

设定 CT 比时,其对应回路的累计电力及最大需要值将自动复位为 0。设定 VT、脉冲倍率时,相应装置(主件 1 台)的所有回路的累计电力、最大需要值也将自动复位为 0。


对于设定了 CT 额定电流\*\*\*: 5A 的回路,即使变更 CT 线圈匝数,相应回路也复位为 0。

### 6.5 历史值[kWh(电能)及 Max. kW(最大功率)]的复位方法


各回路的累计电能(kWh)及最大功率(Max.kW)的复位方法如下所示。

## Step. 4 进入复位"0"模式。


Step.  $1\sim3$  按照 6.3.1 节 当前检测值的显示,将需复位为"0"的累计电能及需要最大功率置为显示状态。 (请参见 6.3.1 节 Step.  $1\sim$ Step. 3)




在复位"0"中,传输 LED 呈熄灭状态。



Step. 5 累计电能、最大需要值的复位(清 0)。






### 补充: 其它的"0"复位方法

在 6.4 节整定值的设定一节中,设定 CT 比时,其对应回路的累计电能及最大需要值将自动复位为 "0"。设定 VT、脉冲倍率时,相应装置(主件 1 台)的所有回路的累计电能、最大需要值也将自动复位为 "0"。 对于设定了 CT 额定电流\*\*\*: 5A 的回路,即使变更 CT 线圈匝数,相应回路也复位为 "0"。

## 6.6 其它

(1) 在检测值显示模式下,重新读取连接装置的地址




电力监视装置的连接台数有增减时,按下 整定变更 / 确定 键的同时按下 ☑ 键,重新读取连接装置的地址。

另外,即使是插拔连接器后,也可以重新读取地址。


\*只有在检测值显示模式中才能重新读取地址。

## 7. 故障显示

(1) 读取电力监视装置的地址后,如产生通信故障(断开),将显示故障(F1)及通信断开的装置的地址。




(2) 电源接通时,将自动识别电力监视装置(约 10 秒钟),然后显示电力监视装置的连接台数(可识别出的台数)。如连接错误或其他使用方法错误,1 台也不能识别时,检测值显示部分将显示 non。



此时,请进行下列检查。

- 1)设定电力监视装置的地址时,是否多次设置同一地址?(地址不得重复)
- 2) 显示·设定器的接线是否错误?(请使用附属的连接电缆,在与电缆的电线具有相同编号的插座处接线)
- 3) 本装置是否确实已插入插座中?还有,配线螺钉是否松动?
- 4) 模块插口的扣爪等是否损坏?

(3) 显示 FE 表示本装置存在内部故障。如重新接通电源仍不能恢复时,请更换装置。



## 8.维护与检查

### 8.1 检查项目

为能稳定地使用本装置,请进行下列维护与检查。

NO	检查项目	检查内容	检查周期		判定基准
			日常	定期	
1	工作环境	环境温度	0		50℃以下(年平均 40℃以下)
		环境湿度			90%以下(表面无结露)
		振动			无
		灰尘等			无明显污垢及积尘
2	安装状态	装置有无松动	0	0	无松动及外观异常
		无异常声音、异味、变色			
		外部配线的螺丝松动			
		外部接线的损坏、老化			
3	LED 显示	POW、RUN LED 点亮确认	0		
4	整定值	整定值的正常显示确认		0	
		(注 1)			
5	去除杂物	清除灰尘等		0	

定期检查周期以2~3年为大致标准。

## 8.2 设计寿命

定期检查时不更换部件。

在年平均环境温度 40℃的条件下,电力监视装置(型号 UM02-AR□)及显示•设定器(型号 UM02X-S)的设计寿命为 10 年。

如温度升高 10℃,则寿命约减少一半。在主件上下方的壳体上开有通气孔(切口)。如该通气孔堵塞,则可能导致内部温度升高、装置寿命降低,因此请注意不要让杂物等堵住通气孔。

另外,设计寿命并非保证寿命,敬请注意。到了使用寿命时,请对每个装置进行更换。

<sup>(</sup>注)除了可以由显示,设定器等外,也可利用通信功能由上一级控制器对整定值进行确认。


## 9. 接线适用示例

### 9.1 各回路的接线适用示例


利用 1 台装置检测多个回路时,通过适当地选择 CT 的设置位置可实现高效检测。接线范例如下所示。

#### 例 1


在高压/低压变电站,欲对利用多个变压器降压的主回路的电能进行检测。(此时,由于低压侧变压器接线或电压不同,故取不到共同电压。在变压器一次侧已设置有××/5ACT 时,如果利用小型分离型 CT(型号 CC2D81-0057)进行检测,则可提高 F-MPC04P 的使用效率。)



**例 2** 小型分离型 CT (型号 CC2D81-0057) 与分离型 CT (××/5A) 的组合使用




**例3** 利用三相三线母线输入电压,并检测从该处分支的多个支路的单相功率的场合




(补充)在共同的三相母线中,如检测部同时存在三相三线与单相时,单相部采用上述方法进行连接(1CT)、三相三线部采用常规的 2CT(R/T 相)连接。

**例 4** 利用单相三线母线输入电压,并检测从该处分支的多个支路的单相功率



## 第9章 规格接线适用示例


**例 5** 单相二线回路的检测



## 9.2 分离型 CT 输出线的延长

在此,对分离型 CT 输出线(二次线)的容许延长长度进行说明。通过延长 CT 输出线,可更有效地使用本装置。

### (1)构成图



### (2)容许延长距离

	CT 类型		额定负载		CT 容许值 VA	延长电缆长度	
	(电力监视装置的设定)	一次侧电流 🛭	二次侧电流 I <sub>2</sub>	MPCO4P 负载 VA	OI 合片恒 VA	0. 75mm <sup>2</sup>	2. 0mm <sup>2</sup>
	A-400	400A	133mA	88. 9mVA	153mVA	60m 以下	180m 以下
	A-200	200A	66. 7mA	22. 2mVA	153mVA	490m 以下	1470m 以下
Ì	A-50	50A	73. 4mA	26. 9mVA	38.8mVA	30m 以下	100m 以下
	×××.5	5A	7. 34mA	0. 269mVA	38.8mVA	10km 以下	30km 以下

- (注) 1. CT 的输出电流为 mA 级。延长电缆选择带屏蔽电缆、配线时须和动力线等分离。
- (注) 2. 表中数值不含转接端子的电阻。
- (注) 3. 延长电缆长度是由 VA 和线路电阻值计算而来。实际延长电缆的长度必须考虑干扰等的影响,最多可加长 20m 左右。

### (3) 计算公式

L={(CT 容许 VA-MPCO4P 负载 VA)/I<sub>2</sub><sup>2</sup>}÷(延长电缆的线路电阻×2)

例: 对于 400A 级 CT, 用 2.0mm<sup>2</sup> 电缆延长时。 L={(0.153-0.0889)/0.133<sup>2</sup>}÷0.02 =180m 【线路电阻计算值】  $0.75 \text{mm}^2: 0.03 \Omega / \text{m}$   $2.0 \text{mm}^2: 0.01 \Omega / \text{m}$ 

# 第9章 规格接线适用示例

## (4) 其它

为对应 CT 输出线延长,备有带连接器的 CT 及中继电缆。CT 输出线与中继电缆(延长电缆)之间的连接为接插方式,因此可防止电流相不同、极性错误等错误接线的发生。延长 CT 输出线时请充分利用。

#### 带连接器的 CT 及中继电缆 (另售 \*1)

名 称	型 号	备注
带连接器的分离型 CT (200A)	CC2C65-2008/2CT	CT 的 2 根输出线带有连接器。
带连接器的分离型 CT (400A)	CC2C54-4009/2CT	CT 带 R/T 相识别标记,并且其连接器采用镀金产品。
带连接器的小型分离型 CT	CC2A81-0057/2CT	
分离型 CT 中继电缆	CC2−3C□□□	0.75mm <sup>2</sup> ×3 芯屏蔽电缆。
	(2m 品: CC2-3C002)	与 MPCO4P 的连接侧带有带 R/C/T 识别标记的环形端子。
	(5m 品: CC2-3C005)	型号的□□□表示电缆长度,有 2/5/10m3 种。
	(10m 品: CC2-3C010)	

<sup>(</sup>注) 1. 对于分离型 CT 的中继电缆,也可以制作 Y 型端子。指定 Y 型端子时,在型号的末尾标注 Y。如 CC2-3C $\square$  $\square$ V

<sup>(</sup>注) 2. 上述选购件,均是假定用于 3 φ 3W 或 1 φ 3W 回路。如用于 3 φ 4W、1 φ 2W 回路,请向下列部门咨询。

<sup>\*1〈</sup>定制品生产窗口〉富士电机电子技术(株)关东营业所 http://www.fe-technica.co.jp

# 10.整定值一览表

整定值项目右旁的\*符号表示该值为出厂设定值。

整定值项目右旁的*符号表示该值为出厂设定值。							
分类	回路 No. 显示		egLED5 位部分)	备 注			
or #FC + '*	<b>恢 4 八壮</b> 黑		50A)	将专用分离型CT的输出直接输入至本装置的			
CT 额定电流	第1台装置		200A)*	场合			
	│ <u>[11</u> ]〜[1*] │第 2 台装置		100A) 10A:5A)				
	21~2*		15A:5A)	贯通型 CT(XX/5A) 与小型分离型 CT(型号			
	第3台装置		20A:5A)	CC2D81-0057) 的组合			
	31~3*		25A:5A)	0001) H32H H			
	第4台装置	30.5 (	30A:5A)				
	41]~4*   第5台装置		40A:5A)				
			50A:5A)				
	<u>51</u> ∼ <u>5∗</u>		60A:5A) 75A:5A)				
	*C(所有回路一并)		80A:5A)	分离型 CT 连接位置电压相的设定			
			100A:5A)				
			120A:5A)	×10 LED 点亮 = P1-N			
			150A:5A)	×100 LED 点亮 = P2-N			
			200A:5A)	×10,×100 LED 点亮 = P1-P2			
			250A:5A)	*UMO2-AR2(单相二线制)中,			
			300A:5A) 400A:5A)	│ 仅当设定 CT 额定电流时才可设定 │			
			500A:5A)	电压相			
1			600A:5A)				
			750A:5A)				
			800A:5A)				
			1000A:5A)				
	<b>*</b> C 中的*为 1∼5		1200A:5A) 1500A:5A)				
	[FO] 4-H3-79 1 0		2000A:5A)				
			2500A:5A)				
			3000A:5A)				
			4000A:5A)				
			5000A:5A)				
			6000A:5A)	(注)设定位 Loc(锁定)时,不显示检测值(设定 为未使用时)			
		Loc (回路未使	7500A:5A) 5田) (注)	<b>为本</b> 使用的)			
			AC100V)	直接输入			
电压	*C 装置共同设定	E-200 (	AC200V)*	(注 1) 仅当连接 UMO2-AR4(三相四线)时,才可			
			AC400V) (注 1)	设定为 E-400。			
			AC220/110V)	使用 VT 时			
			AC440/110V) AC440/220V)				
			AC3300/110V)				
			AC6600/110V)				
电压显示选择			线电压显示)*	(注 2) 仅当连接 UMO2-AR4(三相四线)时,才可			
(注 2)			相电压显示)	设定电压显示选择。			
需要值时间			Omin) 1min)	Max. kW 为该需要值时间整定值下 kW 需要值仪表的最大值。			
			5min)	<b>农</b> 的取入恒。			
			10min)				
1		d-15 (	15min)				
			30min)*				
通信波特率			4, 800bps)				
1			9,600bps)				
通信奇偶校验	-		19, 200bps)* 无)				
<b>迪</b> 百可 <b>两</b> 仪 短		L2-00 L2-01	无) 偶数)				
	[	L2-01 L2-02	奇数)*				
通信数据长度	- <mark>*C</mark> *为 1∼5		7bit)*				
			8bit)				
CT 额定电流		设定值与上述 (	T 额定电流相同	各回路的 CT 额定电流的设定不同时, 一并设定			
一并设定 CT 线圈匝数	-	n 01 /	1 匝)*	的显示为"一 一 一 一 一"。			
101 线圈凹剱			1 匝)* 3 匝)				
累计电能	†	P-00 (3	5 <u>匙</u> / 标准)*				
脉冲倍率		P-01 (	标准×10 <sup>-1</sup> )				
整定锁定		SL-0F	未锁定)*	整定锁定时,整定值不可变更。			
		SL-0n (	锁定)				

# 附表

1. UMO2-AR2 整定值一览表(设定值记录用)

设备名称:	主件地址设定( )

## 各回路 CT 额定电流设定

回路名称	整定值	分离型 CT 接线位置	回路 名称	整定值	分离型 CT 接线位置
NO. 1			NO. 7		
NO. 2			NO. 8		
NO. 3			NO. 9		
NO. 4			NO. 10		
NO. 5			NO. 11		
NO. 6			NO. 12		

## 公共设定

整定项目	整定代码	整 定 值	备 注
电压	Е	□ E - 100	
		□ E − 200	
		□ E22.11	
		□ E44.11	
		□ E44.22	
		□ E33.11	
		□ E66.11	
需要值时间	d	□ d − 0	
		□ d − 1	
		□ d - 5	
		□ d − 10	
		□ d − 15	
		□ d - 3 0	
通信波特率	L1	□ L1-00	
		□ L1 - 01	
		□ L1-02	
通信奇偶校验	L2	□ L2-00	
		□ L2-01	
		□ L2-02	
通信数据长度	L3	□ L3-00	
		□ L3-01	
CT 额定值统一设定	与CT额定电流相同		
小型分离型 CT 线圈匝数	n	□ n − 0 1	
		□ n − 0 3	
电能脉冲倍率	P	□ P − 00	
		□ P − 0 1	

# F-MPCO4P 附表

# 2. UM02-AR3 整定值一览表(设定值记录用)

设备名称:	主件地址设定( )
-------	-----------

## 各回路 CT 额定电流设定

回路 名称	整定值	回路 名称	整定值
NO. 1		NO. 5	
NO. 2		NO. 6	
NO. 3		NO. 7	
NO. 4		NO. 8	

## 公共设定

整定 项目	整定 代码	整 定 值	备注
电压	Е	□ E − 100	
		□ E − 200	
		□ E22.11	
		□ E44.11	
		□ E44.22	
		□ E33.11	
		□ E66.11	
需要值时间	d	□ d − 0	
		□ d − 1	
		□ d − 5	
		□ d − 10	
		□ d − 15	
		□ d − 3 0	
通信波特率	L1	□ L1-00	
		□ L1-01	
		□ L1-02	
通信奇偶校验	L2	□ L 2 - 0 0	
		□ L 2 − 0 1	
		□ L 2 − 0 2	
通信数据长度	L3	□ L 3 - 0 0	
		□ L 3 - 0 1	
CT 额定值统一设定	与 CT 额定电流相同		
小型分离型 CT 线圈匝数	n	□ n − 01	
		□ n − 0 3	
电能脉冲倍率	P	□ P − 00	
		□ P - 01	

# F-MPCO4P 附表

## 3. UM02-AR4 整定值一览表(设定值记录用)

## 各回路 CT 额定电流设定

回路 名称	整定值	回路 名称	整定值
NO. 1		NO. 3	
NO. 2		NO. 4	

## 公共设定

整定 项目	整定 代码	整 定 值	备 注
电压	Е	□ E - 100	
		□ E - 200	
		□ E22.11	
		□ E44.11	
		□ E44.22	
		□ E33.11	
		□ E66.11	
电压 显示 选择	Ed	□ Ed - 00	
		□ Ed- 01	
需要值时间	d	□ d − 0	
		□ d − 1	
		□ d − 5	
		□ d − 10	
		□ d − 15	
		□ d − 3 0	
通信波特率	L1	□ L1-00	
		□ L1-01	
		□ L 1 - 0 2	
通信奇偶校验	L2	□ L 2 - 0 0	
		□ L 2 − 0 1	
		□ L2-02	
通信数据长度	L3	□ L3-00	
	1 . am 35 3 . 1 . 35 15 15	□ L3-01	
CT 额定统一设定	与CT额定电流相同		
小型分离型 CT 线圈匝数	n	□ n − 0 1	
1.66-2.1.45-4-		□ n − 0 3	
电能脉冲倍率	P	□ P − 0 0	
		□ P − 01	

## 附录 1. Q&A

为了在更好的状态下使用本装置,下述内容供利用时参考。

- Q1 能将测量数据用于电费计算和按比例分摊用电吗?
- A1 不能用作以计量法规定的电能交易和计算电费为目的的计量仪表。
- Q2 用于三相三线回路的型号 UMO2-AR3, 可检测单相回路吗?
- A2 可以。请参见本手册的下述内容。
  - (1)单相三线回路: 第9章「接线适用示例」之例4
  - (2)单相二线回路:第9章「接线适用示例」之例5
- Q3 用于三相三线回路的型号 UMO2-AR3, 可检测三相四线回路吗?
- A3 不可以。请使用用于三相四线回路的型号 UMO2-AR4。
- Q4 小型分离型 CT (型号 CC2D81-0057) 的电缆长度为 1 m。想将电缆延长,可延长的长度是多少?
- A4 请参见本手册的下述内容。 第9章 「接线适用示例」之9.2节 分离型 CT 输出线的延长
- Q5 是否必需显示·设定器(型号 UMO2X-S)?
- A5 必需。用于系统启动时设定整定值(CT 额定电流、电压等)。
- Q6 何谓需要值时间?
- A6 本书中所使用的含义如下。
  - (1) 它是指当连续输入某一定值的输入量(功率)时,显示值(功率最大值)达到最终稳态值的 95% 所需的时间。显示值达到最终稳态值所需的时间约为需要值时间的 3 倍。
  - (2)出厂时需要值时间的整定值为 30 分钟(d-30)。觉得响应迟缓时,请设定为 0 分钟(d-0)等。
- Q7 小型分离型 CT (型号 CC2D81-0057、型号 CC2D81-0506)的固定方法?
- A7 用捆扎电线的尼龙带(扎线带)固定。 可用市售的"尼龙扎线带"。请选用比铁心周长长 50mm 的扎线带。
- Q8 为了更换电力监视装置,准备进行拆除分离型 CT 的接线的作业。这时,分离型 CT 的二次(输出)侧接线成开路状态(OPEN)可以吗?
- A8 如果是通常的环境(除了必须防爆的环境),并无问题。
  - (1) 小型分离型 CT (型号 CC2D81-0057、型号 CC2D81-0506) 因为它是小型,并且饱和输出电压也低,所以产生的二次侧电压低,可忽略温升。 <参考数据 > 一次侧以额定电流通电时,二次侧开路电压约为 3. 4Vrms/13Vp-p。
  - (2) 分离型 CT (型号 CC2D65-2008、型号 CC2D54-4009) 因它内置有电压抑制元件,所以产生的二次侧电压很小,也可忽略温升。 即使在开路状态,也不必担心烧损。
    - <参考数据> 一次侧以额定电流通电时,二次侧开路电压约为 1.8Vrms/3.9Vp-p。
- Q9 安装小型分离型 CT (型号 CC2D81-0057) 时的注意事项?
- A9 安装时请注意下述事项。
  - (1) 安装方向(姿势) 自由。
  - (2)分离面(结合面)请充分对准贴合。


## F-MPC04P 附录1 Q&A

- 分离面中如有杂物混入,将无法正确检测。
- ·分离面上如有锈斑,请用市售的喷雾剂(日本市售产品、KURE/CRC5-56)清除。
- 铁心如有裂缝,将不能正确检测,请予以更换。
- (3)请不要对铁心的引线施加过大的力。
- (4)请避免安装在结露以及会沾上液体或油的场所。
- (5)请避免安装在有振动或冲击的场所。
- Q10 在停电时,整定值和电能(kWh)会保存吗?是否为了保存而使用了电池?
- A10 会保存。使用了 E2PROM(非挥发存储器)。 没有使用电池。
- Q11 显示设定器的面板膜的寿命?
- A11 面板膜的寿命主要取决于钥匙开关的寿命。 钥匙开关的机械寿命为 10 万次。
- Q12 整定数据可以锁定吗?
- A12 在整定数据的项目「整定锁定」中,如果选择"SL-0N",则将不能变更。 如要解除,请设定"SL-0F"。也可参见本手册的第 10 章「整定值一览表」。
- Q13 显示·设定器所显示的回路编号(回路 No.)?
- A13 例如, 4 台装置的地址为 02、03、24、35 时所显示的回路编号如下所示。

显示•设定器	地址	回路编号
11	02	1
12		2
13		3
14		4
15		5
16		6
17		7
18		8
21	03	1
22		2
23		3
24		4
25		5
26		6
27		7
28		8
31	24	1
省略		省略
38		8
41	35	1
省略		省略
48		8


Q14 三相三线回路 VT 的接线方法是?

A14 下图为使用 2 台 VT (单相检测仪器用变压器)时的示例。



Q15 三相四线回路 VT 的接线方法是?

A15 下图为使用 3 台 VT (单相检测仪器用变压器) 时的示例。



## 富士电机集团 URL http://www.fujielectric.com.cn/

	主要产品
■富士电机系统株式会社	电机控制系统
■富士电机机器制御株式会社	工业控制产品
■富士电机电子技术株式会社	电子部件
■富士电机零售设备系统株式会社	零售设备





中国上海市淮海中路755号新华联大厦东楼17楼A、B、C室 Tel: (021)64662810 Fax: (021)64733292

邮编: 200020

网址: http://www.fesh.com.cn

电子信箱: fesh-info@fesha.fujielectric.com

#### ■ 国内办事处

### 北京办事处

中国北京市海淀区北四环西路68号左岸工社910室 Tel: (010)82676636 Fax: (010)82676637 邮编: 100080

#### 2 天津办事处

中国天津市南京路129号天津世贸广场B座304B室 Fax: (022)23320905 Tel· (022)23320905 邮编: 300051

#### ❸ 西安办事处

中国陕西省西安市西二路23号万景商务中心705室 Tel: (029)87543418 Fax: (029)87543418 邮编: 710004

### 沈阳办事处

中国辽宁省沈阳市沈河区北京街19号辽宁先锋大厦1116房 Tel: (024)22528852 Fax: (024)22528316 邮编: 110013

#### 6 济南办事处

中国山东省济南市解放路165号中豪大酒店1102室 Tel: (0531)6972246 Fax: (0531)6972246 邮编: 250013

#### **⑥** 重庆办事处

中国重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦1805A Tel: (023)63719398 Fax: (023)63719398 邮编: 400010

#### ● 武汉办事处

中国湖北省武汉市武胜路泰合广场1111室 Tel: (027)85712540 Fax: (027)50335005 邮编: 430033

#### ❸ 成都办事处

中国四川省成都市少城路25号少城大厦1903房 Tel: (028)86268324 Fax: (028)86268324 邮编: 610015

#### ❷ 深圳办事处

中国广东省深圳市福田区深南中路广东核电大厦406室 Tel: (0755)83632248 Fax: (0755)83629785 邮编: 518031

#### ● 厦门办事处

中国福建省厦门市湖滨南路258号鸿翔大厦21楼B1室 Fax: (0592)5187953 Tel: (0592)5187953 邮编: 361004

#### 广州办事处

中国广东省广州市天河区林和西路89-93号 景星酒店商业中心6楼603房 Tel: (020)87553800 Fax: (020)87553800

邮編: 510610

#### 10 昆明办事处

中国云南省昆明市南屏街55-61号国际商务酒店910室 Tel: (0871)3618697 Fax: (0871)3620593 邮编: 650021

#### **⑥** 大连办事处

中国辽宁省大连市经济技术开发区东北三街3号 富士电机大连有限公司内 Fax: (0411)87651803

Tel: (0411)87633805

邮编: 116600

## 富士电机机器制御株式会社